FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
SET MENU	
6CH INPUT	
AUX	
CD	
S – TV / CBL	
DVD	
MD / CD – R	
TUNER	
V – AUX	
VCR	
A / B / C / D / E	
VOLUME+	
VOLUME -	
PRG+	
PRG -	
DSP -	
DSP+	
TEST	
SLEEP	
TIME / LEVEL	
EFFECT	

POWER, SET MENU, MENU, 6CH INPUT, AUX, TV / CBL, DVD, MD / CD, TUNER, AUX, VCR, A / B / C / D / E, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRG+, PRG, ABAJO, DSP, IZQUIERDA, DSP+, DERECHA, TEST, SLEEP, TIME / LEVEL, EPG, EFFECT, FAV, .