FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STANDBY
AUDIO
POP MENU / MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
ANGLE
DISPLAY
PIP
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
MODE
TOP MNEU
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
SEARCH
REPEAT
A – B
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

ON / STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, POP MENU / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / SOURCE, ANGLE, DISPLAY, PIP, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, MODE, TV/DTV, TOP MNEU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH, REPEAT, SLEEP, ROJO, .